


Upínač tepelný 3°

pro upínání nástrojů se stopkou TK a HSS



Název	Kužel	d	D	D ₁	l ₁	l ₂	A		G 2,5 25.000 min ⁻¹
BT40.90.T3.03.ADB	BT40	3	9	15,5	-	-	90	AD/B	•
BT40.120.T3.03.ADB	BT40	3	9	19,5	-	-	120	AD/B	•
BT40.90.T3.04.ADB	BT40	4	10	16,5	-	-	90	AD/B	•
BT40.120.T3.04.ADB	BT40	4	10	20,5	-	-	120	AD/B	•
BT40.90.T3.05.ADB	BT40	5	11	17,5	-	-	90	AD/B	•
BT40.120.T3.05.ADB	BT40	5	11	21,5	-	-	120	AD/B	•
BT40.90.T3.06.ADB	BT40	6	12	18,5	36	10	90	AD/B	•
BT40.120.T3.06.ADB	BT40	6	12	22,5	36	10	120	AD/B	•
BT40.160.T3.06.ADB	BT40	6	12	26,5	36	10	160	AD/B	•
BT40.90.T3.08.ADB	BT40	8	14	20,5	36	10	90	AD/B	•
BT40.120.T3.08.ADB	BT40	8	14	24,5	36	10	120	AD/B	•
BT40.160.T3.08.ADB	BT40	8	14	28,5	36	10	160	AD/B	•
BT40.90.T3.10.ADB	BT40	10	16	22,5	41	10	90	AD/B	•
BT40.120.T3.10.ADB	BT40	10	16	26,5	41	10	120	AD/B	•
BT40.160.T3.10.ADB	BT40	10	16	30,5	41	10	160	AD/B	•
BT40.90.T3.12.ADB	BT40	12	18	24,5	46	10	90	AD/B	•
BT40.120.T3.12.ADB	BT40	12	18	28,5	46	10	120	AD/B	•
BT40.160.T3.12.ADB	BT40	12	18	32,5	46	10	160	AD/B	•

pro průměry stopek 3, 4 a 5 mm pouze pro karbidové nástroje
 pro průměry stopek 3,4, a mm s tolerancí h4 a průměry stopek 6 až 32 s tolerancí h6
 vhodné pro přístroje, které používají ohřev indukční, kontaktní a teplým vzduchem

l₁ = maximální upínací délka

l₂ = maximální délkové nastavení